

Nastavitev DetelFone SIP računa z aktivacijsko kodo

SIEMENS C470 IP ali C590 IP



1. PRIDOBITEV AKTIVACIJSKE KODE

Sledite [spletni povezavi](#) ter se na levi strani vpišite na vaš DetelFone uporabniški portal / v meniju izberite DODATNE STORITVE -> SIEMENS ACK / na ekranu se izpiše SIEMENS AKTIVACIJSKA KODA.

2. VNOS AKTIVACIJSKE KODE V SIEMENS C470 IP ali C590 IP TELEFONSKI APARAT

1. ZAGON KONFIGURACIJE




2. ZAGON POMOČNIKA ZA POVEZAVO




3. ZAGON POMOČNIKA ZA POVEZAVO



Na prenosni enoti pritisnite tipko za sporočila.



Pritisnite tipko pod prikazom DA na prikazovalniku (= desna funkcijska tipka).



S tipkovnico vnesite PIN številko sistema osnovne enote. Tovarniško je PIN številka nastavljena na „0000“.

Pritisnite desno funkcijsko tipko OK.

Če zagon pomočnika za povezavo ne steče kot bi moral, lahko pomočnika zaženete prek menija: desni pritisk na sredinski navigacijski tipki -> nastavitve -> telefonija -> pomočnik za povezavo.

4. SHRANJEVANJE VoIP DOSTOPNIH PODATKOV



5. VNAŠANJE KODE ZA SAMODEJNO KONFIGURACIJO



Pritisnite desno funkcijsko tipko DA.



S tipkovnico vnesite kodo za samodejno konfiguracijo. Pritisnite desno funkcijsko tipko OK.

Z interneta se neposredno na vaš telefon naložijo vsi, za VoIP telefonijo potrebni podatki. Po uspešnem nalaganju podatkov se na prikazovalniku prikaže SHRANJENO.

OPOMBA: zgornja navodila nastavitve SIP računa z DetelFone aktivacijsko kodo so zgolj primer za telefonski aparat SIEMENS C470 IP ali C590 IP. Nastavitve SIP računa se razlikujejo po proizvajalcih in modelih telefonskih aparatov. Nastavitve za točno določen model telefonskega aparata poiščite v navodilih, katera ste prejeli ob nakupu aparata oz. se obrnite na proizvajalca vašega telefona.